

Art. P3706

Entrata 220V (AC)

Entrata 12V (DC)

Uscita 3 per carica Glow Starter

Ventola di Raffreddamento

Start/Stop

Uscita 1 di carica per Trasmittente(TX)

Uscita 2 per carica Ricevente(RX)

ISTRUZIONI D'USO:

Connettere la batteria nell'apposita uscita facendo attenzione a non invertire la polarità'(rosso +, nero -).L'errata connessione può causare gravi danni al caricabatterie ed alla batteria.

Uscita 1: per pacchi batteria trasmettenti(TX) 6-8 celle Ni-Cd/Ni-Mh

Uscita 2: per pacchi batteria riceventi(RX) 4-5 celle Ni-Cd/NiMh

Uscita 3: per Glow Starter(accendicandela)

Selezionare correttamente la corrente di carica.

Le uscite possono essere usate contemporaneamente o singolarmente.

Una volta collegate le batterie, i led lampeggeranno lentamente e si sentirà un beep. Premere il pulsante Start, della relativa uscita ed il led rimarrà acceso ad indicare che la batteria si stà caricando. Quando la batteria sarà completamente carica si udiranno per 5 volte tre beep ed il led lampeggerà lentamente.Fino a quando la batteria non sarà disconnessa dal caricatore, entrerà in funzione automaticamente il sistema "trickle charge". Il caricabatterie è protetto contro il corto circuito e l'inversione di polarità.

Quando la tensione in entrata (AC-DC) è troppo bassa, i led lampeggeranno continuamente ed il caricabatteria smetterà di funzionare fino a che non si immetterà la tensione giusta.